



Standortanweisungen für Speditionen zur Abholung und Lieferung von Waren von bzw. an MacDermid Autotype Limited

Bei der Abholung oder Lieferung von Waren von bzw. an MacDermid Autotype Limited sind folgende Vorschriften zu beachten. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Fahrer diese Anweisungen und Richtlinien erhalten, bevor sie Lieferfahrten zu unserem Standort unternehmen.

Allgemeines zum Transport

- Der Fahrer hat verantwortungsbewusst zu fahren, unsere Standortvorschriften zu beachten und den Anweisungen der Mitarbeiter oder Vertreter von MacDermid Autotype Folge zu leisten.
- Auf dem Betriebsgelände gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 24 km/h.
- Auf dem Betriebsgelände sind stets Warnwesten zu tragen.

- Auf dem Betriebsgelände dürfen keine Tiere mitgeführt werden.
- Das Betriebsgelände ist für Kinder verboten.
- Das Rauchen ist auf dem gesamten Betriebsgelände verboten.
- Im Notfall darf nicht versucht werden, das Betriebsgelände auf eigene Faust zu verlassen. Stattdessen sind die Anweisungen des Personals von MacDermid Autotype zu befolgen.
- Nur die Fahrzeugbesatzung ist auf dem Betriebsgelände zugelassen. Mitfahrern ist der Zutritt verboten.
- Auf Zebrastreifen, roten Linien oder doppelten gelben Linien darf nicht geparkt werden.
- Bei der Ankunft muss der Fahrer das Fahrzeug an der STOPP-Linie auf der Zugangsstraße zum Betriebsgelände anhalten und sich beim Sicherheitsdienst anmelden.
- Der Fahrer sollte entsprechende Unterlagen mitführen, die Informationen zur Abholung bzw. Lieferung und ggf. Kontaktdaten enthalten.
- Lieferannahmen erfolgen Montag bis Donnerstag zwischen 07:00

und 17:00 Uhr sowie Freitag zwischen 07:00 und 15:00 Uhr.

- Abholungen werden von unserer Versandabteilung gebucht.

- **WIR WEISEN DARAUF HIN, DASS WIR KEINE PALETTEN-/HUBWAGEN AN FAHRER VERLEIHEN.**
- **DIE BE-/ENTLADUNG SOLLTE BEI PLANENAUFLEGERN VON DER SEITE ERFOLGEN.**
- **ERFOLGT DIE LIEFERUNG/ABHOLUNG MIT EINEM STARREN AUFLIEGER, MUSS EINE LADERAMPE VERWENDET WERDEN. DADURCH KANN ES ZU VERZÖGERUNGEN KOMMEN. WIR ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR VERZÖGERUNGEN ODER DEMURRAGEN.**
- **FAHRERN IST DER EINSATZ VON GERÄTEN GESTATTET, DIE VON IHREM ARBEITGEBER BEREITGESTELLT WURDEN.**

ADR-Vorschriften

Fahrer und Fahrzeuge, die gefährliche Güter liefern oder abholen, müssen die aktuellen ADR-Vorschriften erfüllen; unsere Mindestanforderungen entsprechen folgenden Vorschriften:

1. Schriftliche Weisung 5.4.3
2. ID 1.10.1.4, Bescheinigung 8.2.1
3. Bezettelung/Kennzeichnung 8.1.3
4. Feuerlöschausrüstung 8.1.4

Davon ausgenommen sind gefährliche Güter, die unter folgende Vorschrift fallen:

VORSCHRIFT 1.1.3.6.
FREISTELLUNGEN IN
ZUSAMMENHANG MIT DER
BEFÖRDERUNG VON IN
BEGRENZTEN MENGEN
VERPACKTEN GEFÄHRLICHEN
GÜTERN

Tankerlieferungen

Für Tankerlieferungen gelten die folgenden Mindestanforderungen in bevorzugter Reihenfolge:

- Der Tanker/Tank ist so konstruiert, dass der Fahrer ihn nicht besteigen muss, um ihn zu entlüften oder Proben zu entnehmen, d. h. diese Vorgänge können vom Boden aus durchgeführt werden.

Falls dies nicht möglich ist:

- Der Tanker/Tank ist an der Oberseite mit einem Geländer versehen, das VOR dem Aufstieg aufgeklappt werden kann, und es werden Sicherheitsvorkehrungen für den Übergang von der Leiter zur Oberseite des Tankers/Tanks getroffen.

Falls dies nicht möglich ist:

- Der Tanker/Tank ist mit einem geeigneten Auffangsystem ausgerüstet, um den Fahrer bei Arbeiten an der Oberseite des Tankers/Tanks gegen ein Herunterfallen zu sichern. **

**** Fahrer müssen bereit sein, auf Anfrage eine Kopie ihrer Gefährdungsbeurteilung für das Besteigen des Tankers/Tanks vorzulegen.**

MacDermid Autotype Ltd
Grove Road
Wantage
Oxon
OX12 7BZ

Tel: +44 (0) 1235 771111
Fax: +44 (0) 1235 771196
www.macdermidautotype.com
registration number 192795 England